


Montering


Trinn

Illustrasjon

1. Løft av det ytre dekkelet. Hvis dette ikke er mulig, bruk forsiktig en flat skrutrekker.




2. Fjern skruene med en skrutrekker og ta ut den indre delen.



3. Monter styringen på veggen ved hjelp av monteringshullene.

Klikk den indre delen og det ytre dekkelet på plass igjen.

Monteringshull for veggmontering



CE Declaration of Conformity	
DK: EU-Overensstemmelseserklæring GB: Declaration of Conformity DE: EU-Konformitätserklärung FR: Déclaration de conformité de l'Union Européenne NO: EU-Samsvarserklæring PL: EU Deklaracja zgodności	NL: EU-Conformiteits verklaring SE: EU-Överensstämmelsedeklaration FI: EU-Vaaitustenmukaistusvakuutus IS: ESS-Samræmistastæfesting IT: Dichiarazione di Conformità Unione Europea
exodraft Exodraft a/s Industrivej 10 DK-5550 Langeskov	
Erklærer på eget ansvar, at følgende produkter: Hereby declares that the following products: Erklært hierdurch auf eigene Verantwortung, daß folgende Produkte: Déclare, sous sa propre responsabilité, que les produits suivants: Erklærer på eget ansvar at følgende produkter: Niniejszym oświadczam, że następujące produkty:	Veklarer på eget ansvar, att följande produkter: Vastaa siitä, että seuraava tuote: Stæfesta á eigin ábyrgð, að eftirfarandi vörur: Dichiara con la presente che i seguenti prodotti:
EFC16	
Som er omfattet af denne erklæring, er i overensstemmelse med følgende standarder: Were manufactured in conformity with the provisions of the following standard: Die von dieser Erklärung umfaßt sind, den folgenden Normen: Auxquels s'applique cette déclaration sont en conformité avec les normes ci-contre: Som er omfattet av denne erklæring, er i samsvar med følgende standarder: Zostały wyprodukowane zgodnie z warunkami określonymi w następujących normach:	Zijn vervaardigd in overeenstemming met de voorschriften uit de hieronder genoemde normen en standaarden: Som omfattas av denna deklaration, överensstämmer med följande standarder: Jota tämä selvitys koskee, on seuraavien standardien mukainen: Sem eru meðtalin í staðfestingu Pessari, eru í fullu samræmi við eftirtalda staða: Sono stati fabbricati in conformità con le norme degli standard seguenti:
EN 60335-1, EN 60335-2-80, DS/EN ISO 12100: 2011	
Uh.t.bestemmelser i direktiv: In accordance with Entsprechen gemäß den Bestimmungen der folgenden Richtlinien: Selvnt les dispositions prévues aux directives: Uh.t.bestemmelser i direktiv: Zgodnie z:	En volden aan de volgende richtlijnen: Enligt bestämmelserna i följande direktiv: Seuraavien direktivien määräysten mukaan: Med fyrirun til ákvarðana eftirlits: In conformità con le direttive:
Maskindirektiv: The Machinery Directive: Richtlinie Maschinen: Directive Machine: Maskindirektiv: Dyrektywę Maszynową:	De machinerichtlijn: Maskindirektiv Konedirektiv: Vilæfðirlið: Direttiva Macchinari:
2006/42/EEC-CEC-CEC	
Lavspændingsdirektiv: The Low Voltage Directive: Niederspannungsrichtlinie: Directive Basse Tension: Lavspændingsdirektiv: Dyrektywę Niskonapięciową:	De laagspanningsrichtlijn: Lågspänningsdirektiv: Pienjännitedirektiv: Småspennueftirlitð: Direttiva Basso Voltaggio:
2014/35/EC	
EMC-direktiv: And the EMC Directive: EMV-Richtlinie: Directive Compatibilité Electromagnétique: EMC-direktiv: Dyrektywę EMC – kompatybilności elektromagnetycznej:	En de EMC richtlijn: EMC-direktiv: EMC-direktiv: EMC-efirlitð: Direttiva Compatibilità Elettromagnetica:
2014/30/EC	
Langeskov, 15-01-2025 Adm. direktør Managing Director Anders Haugegaard	Algemeen directeur Geschäftsführender Direktor Président Directeur Général Verkstjóllandi direktör Toimintujohtaja Frankvondastjóri Direttore Generale

UK
CA

UK Conformity Assessed

exodraft

Exodraft a/s
Industrivej 10
DK-5550 Langeskov

Hereby declares that the following products:

EFC16

Were manufactured in conformity with the provisions of the following regulations:

The Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008

Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016

Electromagnetic Compatibility Regulations 2016

Langeskov, 15-01-2025
Managing Director
Anders Haugegaard

Styring

EFC16



3112014_EFC16_NO | 200326

NO | Les og oppbevar disse instruksjonene!

exodraft
Din energi. Optimalisert.

NO

Tilkobling av Exodraft pipevifter

Bruksanvisning

Bryteren er en kombinert av/på-bryter og hastighetsregulator. For å slå av dreies bryteren helt mot venstre. Regulatoren starter ved maksimal spenning.

Type	EFC16
Spenning	230 V AC 50 Hz
Belastning	Maks. 1,5 A
Intern sikring	T 1,6 AH
Maks. sikring	13 A
Dimensjoner (H x B x D) [mm]	85 x 85 x 50
Omgivelsestemperatur	0 – 40 °C
Beskyttelsesklasse	IP30

EMC-standard: 60669-2-1


Justering

Den innebygde minimumstrimmeren er fabrikkinnstilt til 130 V. Når denne innstillingen endres, må bryteren være dreid til laveste verdi..

Still aldri minimumshastigheten lavere enn den laveste hastigheten der motoren går stabilt. Merk at en kald motor trenger litt høyere spenning ved oppstart.

Vær forsiktig så du ikke berører spenningsførende komponenter når minimumsinnstillingen justeres.

For pipevifter med nominell effekt (P1)



Kretskort

- opptil 0,06 kW skal minimumsspenningen stilles til ca. 130 V
- over 0,06 kW skal minimumsspenningen stilles til ca. 80 V

Spenningen kan måles mellom terminal 1 og 2.

